



BOTOX-UNTERSpritzung

Instrumentarium		
Cystoskop 22Ch	1x	
Optik 0 Grad		
Kaltlichtkabel	1x	
Unterspritzungskanüle	1x	flexibel
TUR Set		
Abdeckung		
TUR Abdecksetset	1x	
sonstiges Zubehör:		
Schüsselset	1	
Kittel Set TUR	1	
Handschuhe		nach Bedarf
16 Ch DK		
Urinbeutel		
Endosgel	2x	a 11ml
gelbe Kanüle	1x	pro Botox
10 ml Spritze	1x	
10mlSpritze	1x	
NACI Ampulle	1x	

Botox Amp		nach Anordnung
Kühlschrank Sterilflur		Für die Anwendung mit Botox ist sehr wichtig dieses erst unmittelbar vor Gebrauch aus den Kühlschrank nehmen
Geräte		
Kamarasystem mit Hängekamera	1	Steril beziehen, anschließen, einschalten, weißabgleich
Bildschirm	1	Einschalten und justieren
Kaltlichtgerät	1	Anschließen und einschalten
Lagerung		
Steinschnittlage	siehe	Lagerungsstandard
Aktualisiert		
Juni 2013		
Christine Reinhardt		
Erna Beck		