



## **TUR-BLASE**

<b>Instrumentarium</b>			
<b>Resektoskop</b>	<b>24 CH</b>	<b>1x</b>	<b>Fa Storz</b>
<b>Resektoskop</b>	<b>26 CH</b>	<b>Ziel</b>	<b>ersetzt das Ch 24 Hochdruck Gerät</b>
<b>Niederdruck</b>			
<b>0° Optik</b>		<b>1x</b>	
<b>30 ° Optik</b>		<b>1x</b>	<b>bei Niederdruckgerät</b>
<b>Kaltlichtkabel</b>		<b>1x</b>	
<b>Glasblasenspritze</b>		<b>1x</b>	<b>bei Bedarf</b>
<b>Einführhülse</b>		<b>1x</b>	<b>bei Bedarf</b>
<b>Pe-Zange</b>		<b>1x</b>	<b>verpakt lassen</b>
<b>Trichter Set</b>		<b>1x</b>	
<b>Abdeckung</b>			
<b>TUR Abdeckset</b>		<b>1x</b>	
<b>sonstiges Zubehör:</b>			
<b>Endosgel 11ml</b>		<b>2x</b>	<b>Männer</b>
<b>Endogel 6 ml</b>		<b>2x</b>	<b>Frauen</b>
<b>Glycosid</b>		<b>1-3</b>	<b>nach Bedarf</b>
<b>Einmal Blasenspritze</b>		<b>1</b>	
<b>Spülkatheter Ch 20</b>		<b>1x</b>	

<b>Urinbeutel groß</b>	<b>1x</b>	
<b>Kanister a 10l Purisole</b>	<b>1x</b>	
<b>Anschlußset für Kanister</b>	<b>1x</b>	
<b>Spülbeutel a 5l Purisole</b>	<b>1x</b>	
<b>System für Beutel</b>	<b>1x</b>	
<b>Schüsselset</b>	<b>1x</b>	
<b>Kittel Set TUR</b>	<b>1x</b>	
<b>Handschuhe</b>		<b>nach Bedarf</b>
<b>Geräte</b>		
<b>Bildschirm</b>	<b>1x</b>	<b>einschalten und justieren</b>
<b>Kamara System mit Hängekamara</b>	<b>1</b>	<b>Steril beziehen einschalten, weiß abgleich durchführen</b>
<b>Kaltlichtgerät</b>	<b>1x</b>	<b>anschließen und einschalten</b>
<b>Erbe Vario mit Fußschalter</b>	<b>1</b>	<b>Gerät einstellen TUR B Fußschalter bereitstellen</b>
<b>Neutral Elektrode und Kabel</b>	<b>1x</b>	<b>siehe Neutralstandard</b>
<b>Lagerung</b>		
<b>Steinschnittlage</b>		<b>Siehe Lagerungsstandard</b>
<b>Besonderheiten:</b>		
<b>evt. Mitomycin</b>		<b>Entsorgung beachten !!</b>

<b>Versorgung der Präparate</b>		<b>siehe Verfahrensanweisung für Präparate</b>
<b>Aktualisiert Juni 2013</b>		
<b>Erna Beck</b>		