



TUR Prostata Monopolar

Instrumentarium:		
Niederdruck Resektoskop Set CH 26 Storz	1x	siehe Siebliste
30° Optik	1x	
Kaltlichtkabel	1x	
Glasblasenspritze	1x	
Einführhülse	1x	bei Bedarf
Trichter Set mit Schlauch steril	1x	
Abdeckung:		
TUR Abdeckset	1x	
sonstiges Zubehör:		
Glycosid	3x	
Schüsselset	1x	
Endosgel a 11ml	2x	
Spülkatheter Ch 22 Ausnahme: Prof. Häcker Bard Katheter Ch 22	1X	
Urinbeutel groß	1x	

Spülbeutel a 5l Purisole	1x	
Anschlußsystem für Beutel	1	
Kanister a 10l Purisole	2x	mehr nach Bedarf
Anschlußsystem für Kanister	1x	
Einmal Blasenspritze	1x	2 x bei Prof. Haecker
Kittel Set TUR	1	
Handschuhe		nach Bedarf
Geräte:		
Bildschirm	1x	einschalten und justieren
Kamerasystem mit Hängekamera	1x	steril beziehen, anschließen und einschalten
Kaltlicht Gerät	1x	anschließen und einschalten
Erbe Vario mit Fußschalter	1x	einstellen auf TUR P .anschließen ,Fußschalter bereitstellen
Neutral Elektrode und Kabel	1x	siehe Neutralstandard
Absaugpumpe mit Schlauchsystem	1x	
Lagerung:		
Steinschnittlage		siehe Lagerungsstandard
Versorgung der Präparate		siehe Verfahrensanweisung
aktualisiert Juni 2013		
Christine Reinhard		
Erna Beck		
Achtung Prof. Horsch verwendet einen aktiven Arbeitseinsatz		